

Belle chiara

BAILARINA
RITMO-
AUDREY-
GRACE

AUDREY
PUNTAS

JUDY-
BUSTER-
HAROLD

BAILARINA
PUNTERA

BOTIN
LOUISE

BOTA
ARCHER

BOTAS
BELLE
CHIARA
1 -2-3

NUMERO

CONSEJOS IMPORTANTES

21	13,5						
22	14,0						
23	14,5						
24	15,0						
25	16,0	16,0	16,5	16,0			16,5
26	17,0	17,0	17,5	17,0			17,2
27	17,5	17,5	18,0	17,5			18,0
28	18,0	18,0	18,5	18,0			18,5
29	18,5	18,5	19,0	18,5			19,0
30	19,0	19,0	19,5	19,0	19,5		19,5
31	20,0	20,0	20,5	20,0	21,0	21,0	20,3
32	20,5	20,5	21,0	20,5	21,5	21,5	21,0
33	21,0	21,0	21,5	21,0	22,3	22,3	21,5
34	22,0	22,0	22,5	22,0	23,0	23,0	22,3
35	22,5	22,5	23,0	22,5	23,5	23,5	23,0
36	23,0	23,0	23,5	23,0	24,3	24,3	23,5
37	24,0	24,0	24,5	24,0	25,0	25,0	24,0
38	24,5	24,5	25,0	24,5	25,6	25,6	24,5
39	25,0	25,0	25,5	25,0	26,4	26,4	25,3
40	26,0	26,0	26,5	26,0	27,0	27,0	26,0
41	26,5	26,5	27,0	26,5	27,5	27,5	26,7

La medida que facilitamos en nuestra tabla, es de la plantilla interior por dentro del calzado. Normalmente a esta medida hay que sumarle siempre mínimo 1 cm para que el dedo no toque la punta, o bien, se puede medir la plantilla por dentro del calzado que lleven bien ahora y se comparan con las nuestras, pues en la plantilla del que lleven bien ahora ya está incluido este margen.

En los modelos de PUNTA CUADRADA (AUDREY PUNTAS) A pesar de tener la misma medida de planta, calzan un poco más pequeños, por lo que recomendamos pedir siempre un número más respecto a los modelos de punta redonda (AUDREY Y GRACE)

Nuestras botas BELLE CHIARA 1 y 2 se adaptan a todos los anchos de pierna, llevan una lengüeta-fuelle muy ancha. Solo hay que abrir los cordones de cuero y ajustar al ancho necesario la primera puesta, después, se calzan y descalzan utilizando la cremallera lateral.